



USD A npr - 使用说明

1. 弄破并取下扣盖。
2. 将分配头滑到桶顶部的接头上。（请注意**将分配头完全接好/滑到接头上**，以免向下按压手柄时损坏接头。）
3. 按下分配头手柄。
现在，桶已经准备就绪，可以分配了。



USD A npr - 处理说明

1. 桶被清空后，将分配头手柄向上拉起。
2. 将分配头从桶上缓缓滑下。
3. 滑动减压工具（Keg-Entlüfter）并顺时针方向转动螺杆，直至压力释放完毕。备选减压方式：桶清空后关闭 CO2，然后打开分配器龙头给桶减压。
4. 完全减压后，将桶整平，逆时针方向旋转螺杆，将工具滑下，然后按照当地的再循环法规，将 petainerKeg™ 桶寄走进行再循环。



处理前的其他做法：

将桶从其外壳中取出。用钳子取下固定桶顶部的轴销并脱开。
将 petainerKeg™ 和聚丙烯外壳整平。



USD A npr 款的 petainerKeg™ 桶（不带自动释压阀）
可以拆解并重新组合，以便清洁分配管线或进行其他操作。

请小心操作。
petainerKeg™ 内部有压力。