



A npr USD con PRTF: Instrucciones de uso

1. Rompa y extraiga el capuchón.
2. Deslice el cabezal de dispensado en el espadín por la parte superior del barril.
(Tenga cuidado de que el **cabezal de dispensado esté completamente enganchado o se deslice sobre el espadín** para evitar que se dañe mientras presiona la palanca hacia abajo).
3. Apriete la palanca de dispensado hacia abajo.
El barril ya está listo para dispensar.



A npr USD con PRTF: Instrucciones de eliminación

1. Cuando el barril esté vacío, tire hacia arriba de la palanca del cabezal de dispensado.
2. Deslice con cuidado el cabezal de dispensado para liberarlo del barril.
3. Empuje la herramienta de descarga de presión (PRTF, por sus siglas en inglés) hacia el interior del espadín.
4. Cuando se haya **despresurizado completamente**, aplaste el barril.
Recicle el petainerKeg™ de conformidad con las leyes y reglamentos locales en materia de reciclado.



Alternativa antes de la eliminación:

Quite el barril despresurizado de su carcasa exterior. Con unos alicates, quite el pasador que sujeta la parte superior del barril y retírelo. Aplaste el petainerKeg™ y las fundas de polipropileno.



El petainerKeg™ A npr USD (sin función automática de descarga de presión) puede desacoplarse y volver a acoplarse para la limpieza de la línea de dispensado o por cualquier otra razón.

Tenga cuidado.
El petainerKeg™ está presurizado.