



Hybrid D npr PRTW - 使用说明

1. 弄破并取下扣盖。
2. 将分配头按入到桶顶部的接头中。
3. 一只手握住桶接头，另一只手顺时针转动分配头，直至分配头停下不动。
4. 按下分配头手柄。现在，桶已经准备就绪，可以分配了。



Hybrid D npr PRTW - 处理说明

1. 桶被清空后，将分配头手柄向上拉起，逆时针转动分配头，将其从桶上缓缓取下。
2. 将减压工具（PRTW）按入到接头中。
3. 充分减压后，按照拆解图示拆解 Hybrid，并根据当地的再循环法规，将其寄走进行再循环。



Hybrid 拆解

（也请参看我们网站上的 Hybrid 拆解视频）



Hybrid D npr 款的 petainerKeg™ 桶（不带自动释压功能）可以拆解并重新组合，以便清洁分配管线或进行其他操作。

请小心操作。
petainerKeg 内部有压力。